



じゃぶじゃぶクリーン（洗淨カップ付） 使用方法

この度は弊社商品をご購入いただきありがとうございます。説明書をよくお読みいただきからご使用くださるようお願いいたします。不明点がありましたらサポートサイトを用意しております、そちらも合わせてご覧ください。

風呂釜洗淨全体イメージ



1. 準備




1. フィルター、フィルターガイドを外して付属ブラシで掃除する。フィルターガイドは掃除のあと取付けておく
2. 3cm 上まで水を貯める ※残り湯（冷水）でも可能 ※自動湯張りは不可
3. 浴槽に吸盤で洗淨ケースを取付ける（ケース穴と循環金具を合わせる）




1. 冷水をためること。お湯はNG
2. フィルターガイドは固ければ外さないこと。無理に外そうとすると破損させる可能性あり


2. A剤投入



1. 設定温度を一番高くして（通常 48℃位）追い焚きボタンを押す
2. A剤を 200g 洗淨ケースに入れ、かき混ぜ棒でかき混ぜる
3. 10分間放置




3. B 剤投入



1. 10分後（既に追炊き終了）に再度追い焚きを開始する。
2. B 剤を **300g** 洗浄ケースに少しずつ入れる
3. 10分放置



4. すすぎ洗い



1. 10分後（既に追炊き終了）に汚水を排水して、洗浄カップを取り外す。
2. 浴槽の内側をスポンジなどで洗う
3. お湯張りボタンを押すと、2-3分程度配管内にたまっている汚れたお湯が出てきます。その後一瞬止まり、すぐに新しいお湯が出てきます。それを確認したら排水します。
4. その後、最低温度に設定して自動湯張りをを行う。循環金具の3cm 上までお湯がを貯ったら、最高温度で追い焚きをする。汚れが出なくなるまで繰り返す。
5. フィルターガイドを外し掃除してからもう一度取付ける
6. フィルターを取付ける

作業手順動画説明



じゃぶじゃぶクリーン サポートサイト



弊社「おそうじ専科」はハウスクリーニングの会社です。お客様宅にお伺いして日々汚れと格闘しています。大変な仕事ですが、お客様の笑顔やお褒めの言葉をいただくと疲れも一気に吹き飛びます。

しかしネット販売では、お客様が実際に喜んでいただけたか分かりません。少し気になります・・・商品レビューをいただけるとスタッフ一同励みになります。一言でも構いませんのでお時間あれば是非ご協力ください。